285x210mm-1

285x210mm-2

LED'S LIGHT PRO — LED floodlight

Art.Nr.: 0230102

140.000lm · 110.000lm · 1000W

4.000 K

LED Strahler · LED schijnwerper · LED projector · Proyector LED

100-240VAC · 50/60Hz · 4000mA



SE

Säkerhetsinstruktioner:

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i detta dokument helt innan du installerar eller använder produkten enligt installations-/kabeldiagrammet som tillämpligt. Spara detta dokument för framtida bruk och använd produkten endast enligt beskrivningen i detta dokument. Användning av produkten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual kan skada produkten eller skada användaren. Ex. korttslutning, brand eller elektrisk chock. Kopplar ur produkten från strömkällan om problem uppstår. Tappa inte produkten och undvik stötar. Använd inte produkten om någon del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt. Om arbete måste utföras på höga platsen/höga stegar ska det utföras av en behörig installerare för att minska risken för elektrisk chock. Se till att produkten är ordentligt ventilerad under installation. Täck aldrig över en elektrisk LED-lampa under användning eftersom detta genererar värme och kan orsaka skador. LED-lampor kan vara varma efter att ha varits påslagna tillräckligt länge. Vidta lämpliga åtgärder vid hantering. Det är normalt att produkt är avsedd för montage och/eller demontage i enlighet med relevanta delar av produktens komponentnra eller i manualen. Förnya produkten utom räckhåll för barn och djur.

Garanti och service efter försäljning:

Vårs Shadea produkter följer strikta kvalitetsstandarder och kontrolleras regelbundet för sina tekniska egenskaper och funktioner av oberoende testinstitut. Vi erbjuder 60 månaders garanti på denna produkt, förutsatt att den har använts, installerats och underhållits enligt avsedd användning. Fullständiga garantivillkor för vårs Shadea produkter och ytterligare information finns på vår hemsida. Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök gärna **www.shadea.nl/en/contact** eller kontakta oss direkt.

Instruktioner för rengöring och underhåll:

Använd inte vattenbaserade rengöringsmedel eller lösningsmedel som innehåller etrer. Reparationer av produkten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Om produkten inte är vattentät med en mjuk, fuktig trasa (använd inte en nylontrasa).

Instruktioner för avfallshantering:

Enligt den europeiska WEEE-direktivet för inte elektriska och elektroniska enheter kastas med hushållsavfallet. Detta kommer att leda till att produkten eller kastas separat eftersom de kan vara giftiga och farliga. Följ avfallshantering av komponenter som ska ersättas permanent skada på miljön. Detaljer regleras av respektive national lagstiftning.
Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/eller förpackningen hänvisar till dessa föreskrifter. Genom att separera, återvinna och kasta gamla apparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.

Utbytbara batterier och lampor måste ta bort från den elektriska/elektroniska produkten innan du returnerar produkten/produkterna för återvinning och måste erbjudas separat.

Avfallshanteringsinstruktioner för:

- Belysningsarmaturer med inbyggda lampor/ljuskällor
Ta bort ljuskällan från lampan och lämna in ljuskällan separat för återvinning (insamlingsplats för elektronisk avfall). Om bara ljuskällan och omgivande produkt (t.ex. lampskärm) ska kasseras måste ljuskällan och omgivande produkt erbjudas separat. Kontrollera vid behov om lampan kan separeras (t.ex. genom att bryta ljuskällan) till antalet ungefär elektronisk avfall.
- Belysningsarmaturer med fast installerad ljuskälla
Ljuskällan kan inte bytas ut. Vändningen av hela produkten. Belysningsarmaturer med synlyktor/utsyrkt nätanslutningsset. Kontrollera vid behov om lampan kan repareras (t.ex. genom att byta nätanslutningset). Om att undvika onödigt elektronisk avfall. Om det inte är möjligt att bytas ut nätanslutningsset, återvinn produkten.
- Belysningsarmaturer med integrerad/oseparerbart nätanslutningsset kan inte bytas ut. Vändningen återvinn hela produkten.

För miljön:

Förmer vi hålleriet kan stora mängder elektronisk avfall undvikas genom att bytas ut ljuskällor och andra komponenter (t.ex. nätanslutningsset). Kontrollera detta om en ersättningsljuskälla eller andra utbytbara komponenter finns tillgängliga. Dessa kan vanligtvis snabbt och kostnadsfritt tillhandahållas under garantiperioden.

Manualen måste överlämnas till ägaren av den nya produkten ändrades.



DK

Sikkerhedsinstruktioner:

Sørg for at have læst og forstået instruktionerne i dette dokument helt fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet i overensstemmelse med installations-/kabeldiagrammet (hvis relevant). Opbevar dette dokument til senere brug og brug produktet kun som beskrevet i dette dokument. Enhver brug af produktet, der afviger fra beskrivelsen i denne manual kan beskadige produktet eller skade brugeren f.eks. kortslutning, brand eller elektrisk stød. Afmonter produktet fra strømkilden. hvis der opstår problemer. Tab ikke produktet og undgå påvirkninger. Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Udskift øjeblikkeligt et beskadiget eller defekt produkt. Hvis der skal udføres arbejde på højere steder/stillas skal det udføres af en kvalificeret elektriker for at minimere risikoen for elektrisk stød. Sørg for tilstrækkelig ventilation af produktet under brug. Dæk aldrig en elektrisk LED-pærehed under brug, da dette generer varme og kan forårsage skader. LED'er kan være ekstremt varme efter at de er blevet tændt i en tilstrækkelig lang periode. Vær forsigtig. Hvis det produkt kun er beregnet til indendørs og/eller udendørs brug, indikeres dette på produktkomponenterne eller i manualen. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr.

Garanti og service efter salg:

Vores Shadea produkter er underlagt strenge kvalitetsstandarder og kontrolleres regelmæssigt for deres tekniske egenskaber og funktioner af uafhængige testinstitutter. Vi yder 60 måneders garanti på produktet, forudsat at det er blevet brugt, installeret og vedligeholdt korrekt som tilsigtet. Fuldt garantibetingelser for vores Shada-produkter og yderligere information kan findes på vores hjemmeside. Hvis du har brug for yderligere assistance eller har kommentarer eller forslag, besøg venligst **www.shada.nl/en/contact** eller kontakt os direkt.

Instruktioner til rengøring og vedligeholdelse:

Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Rengør ikke produktet med ætsende. Reparationer af produktet bør kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Rengør udeniden af enheden med en blød, fugtig klud (brug ikke en mikrofiberklud).

Bortskaffelsesinstruktioner:

Generel bortskaffelse af produkt:
I henhold til EU's europæiske WEEE-direktiv om affaldsstoffer og elektroniske apparater ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Dette kommer til at forårsage produktet eller kastes separat efterfølgende de kan vare giftige og farlige. Følg bortskaffelsesordre og komponenter kan ændres permanent skade på miljøet. Detaljer reguleres af respektive national lagstiftning.
Symbolet på produktet, brugsanvisningen og/eller forpackningen henviser til disse forskrifter. Genom at separere, genvinne og kasta gamla apparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.

Utbytbara batterier och lampor måste ta bort från den elektriska/elektroniska produkten innan du returnerar produkten/produkterna för återvinning och måste erbjudas separat.

Affaldshanteringsinstruktioner for:

- Belysningsarmaturer med indbyggede lampe/ljuskilde
Ta bort ljuskällan från lampan och lämna in ljuskällan separat för återvinning (insamlingsplats för elektronisk avfall). Om bara ljuskällan och omgivande produkt (t.ex. lampskärm) ska kasseras måste ljuskällan och omgivande produkt erbjudas separat. Kontrollera vid behov om lampan kan separeras (t.ex. genom att bryta ljuskällan) till antalet ungefär elektronisk avfall.
- Belysningsarmaturer med fast installeret ljuskilde
Ljuskällan kan inte bytas ut. Vändningen av hela produkten. Belysningsarmaturer med separatelledningssæt. Kontrollera vid behov om lampan kan repareres (t.ex. genom at bytte nettilslutningssæt). Om at undvikke unødig elektronisk affald. Om det ikke er muligt at bytte ut nettilslutningssæt, återvinn produkten.
- Belysningsarmaturer med integreret/oseparerbart nettilslutningssæt kan ikke udskiftes. Vändningen genvinn hele produktet.

For miljøet:

Ved at undgå affald af betydelige mængder af elektronisk affald kan der undgås ved at udskifte lysdioder og andre komponenter (f.eks. strømforsyningen). Kontroller derfor om der er tilgængelige erstatningslys eller andre udskiftelige komponenter. Disse kan normalt leveres hurtigt og uden omkostninger i garantiperioden.

Manualen skal videregives til brugeren, hvis hele produktet ændringes.

HR

Upute za sigurnost:

Prije instalacije ili korištenja proizvoda pažljivo instalacijskim/električnim dijagramu (ako je primjenjivo), pobrinite se da ste potpuno pročitali i razumjeli upute u ovom dokumentu. Sačuvajte ovaj dokument za buduću uporabu i koristite proizvod samo onako kako je opisano u ovom dokumentu. Bilo koja uporaba proizvoda koja se razlikuje od opisanu u ovom priručniku može oštetiti proizvod ili povrijediti korisnika (npr. kratki spoj, požar ili električni udar). Isključite proizvod s izvora napajanja ako se pojave problemi. Ne padajte proizvod i izbjegavajte udarce. Ne koristite proizvod ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan. Zamijenite oštećeni ili neispravni proizvod odmah. Ako je potrebno obavljati rad na visokonaponskim vodovima, to mora obaviti kvalificirani električar kako bi se smanjio rizik od strujnog udara. Osigurajte da je proizvod dovoljno prozračen tijekom upotrebe. Nikada ne prekrivajte električni LED uređaj dok je uključen jer to stvara toplinu i može uzrokovati oštećenje. LEDovi mogu biti izuzetno vrući nakon dužeg razdoblja rada. Budite oprezni. Ako ste predviđeni proizvod u unutrašnji i/ili vanjsku uporabu, to je naznačeno na proizvodnoj komponentama ili u priručniku. Držite proizvod izvan dohvata djece i životinja.

Jamstvo i usluga nakon prodaje:

Naši Shada proizvodi podliježu su strogi kvalitativnij kontroli i redovito se provjeravaju na svoje tehničke karakteristike i funkcije od strane neovisnih ispitnih instituta. Pružamo jamstvo od 60 mjeseca za ovaj proizvod pod uvjetom da je korišten, instaliran i održavan prema uputama. Puni uvjeti jamstva za naše Shada proizvode i dodatne informacije mogu se pronaći na našoj web stranici. Ako trebate dodatnu pomoć ili imate komentare ili prijedloge, posjetite **www.shada.nl/en/contact** ili nas izravno pošaljite izravno.

Upute za čišćenje i održavanje:

Ne koristite deterdžente ni abrazive. Ne čistite unutrašnjost uređaja. Popravke na proizvodu smije izvoditi samo kvalificirano osoblje trgovine. Vanjsku površinu uređaja očistite mekom, suhom krpom (nemoje koristiti mikrofiber krpom).

Upute za odlaganje:

Opća informacija o odlaganju:
Prema europskoj WEEE direktivi električni i elektronički uređaji ne smiju se odbacivati s kućnim otpadom. Njihovi ljudski mogu se oslobiti. Ili biti opasni otpadom. Ako je primjenjivo, bio bi toksični i opasni. Nepravilno odlaganje djelova može uzrokovati trajnu štetu okoliša. Detalji su regulirani odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. Simbol na proizvodu, uputama za upotrebu ili ambalaži ukazuje na ove propise. Razdvajanjem, recikliranjem i zbrinjavanjem starih uređaja pridonosite zaštiti okoliša.
Zamjenje baterije i sijalice mora se ukloniti s električnih/elektroničkih proizvoda prije nego ih proizvod vraćaju na ponovnu upotrebu.

Uputa za odlaganje za:
- Svetiljke sa zamjenjivim izvorom svjetla
Izvadite izvor svjetla iz svjetiljke i odložite zasebno (izvor svjetla na recikliranje (mjesto za prikupljanje elektronskog otpada). Ako se kako bivo svjetla tako i okolni proizvod (npr. kućište svjetiljke) odbacuju, izvor svjetla i okolni proizvod moraju se ponuditi odvojeno. Ako je potrebno, provjerite može li se svjetiljka popraviti (npr. zamjenom izvora svjetla) kako bisje izbjegli nepotrebni elektronički otpad.
- Svetiljke sa trajno ugrađenim izvorom svjetla
Ako svjetlo nije zamjenjivo. Nakon toga: recikliraje cijeli proizvod.
- Svetiljke s odvojenim/zamjenjivim napajanjem
Ako je potrebno, provjerite može li svjetiljku popraviti (npr. zamjenom napajanja) kako bisje izbjegli nepotrebni elektronički otpad. Ako nije moguća zamjenjiti jedinicu za napajanje. Nakon toga: recikliraje cijeli proizvod.
- Svetiljke s integriranim/neodvojivim napajanjem
Jedinica za napajanje nje zamjenjiva. Nakon toga: recikliraje cijeli proizvod.

Za okoliš:

Izbjeći ćete velike količine elektroničkog otpada ako ne izbjeći zamjenom izvora svjetla i drugih komponenata (npr. napajanja). Stoga provjerite jesu li dostupne zamjenske komponente. Ako je dostupno, obično je besplatno i tijekom jamstvenog razdoblja.

Priručnik se mora prenijeti trećoj osobama ako se promijeni vlasnik proizvoda.

NL

Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig hebt gelezen en begrepen voordat u het product installeert of gebruikt volgens het installatie-bedradingsschema (indien van toepassing). Bewaar dit document voor toekomstig gebruik en gebruik het product alleen zoals beschreven in dit document. Elk ander gebruik van het product dan beschreven in deze handleiding kan het product beschadigen of de gebruiker verwonden (bijvoorbeeld door kortsluiting, brand of elektrische schokken). Koppel het product los van de stroombron als er problemen optreden. Laat het product niet vallen en vermijd stoten. Gebruik het product niet als enig onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product direct. Als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op hoogte/op de stoelen, moet dit worden gedaan door een gekwalificeerd elektricien om het risico op elektrische schokken te verminderen. Zorg ervoor dat het product tijdens gebruik voldoende wordt geventileerd. Bedek nooit een elektrisch LED apparaat tijdens gebruik, omdat dit warmte genereert en schade kan veroorzaken. LEDs kunnen extreem hêt zijn en omzichtig gebruikt worden, kijk voor de zekerheid in de lichtbronnen indien een product uitsluitend bedoeld is voor binnen- en/of buitengebruik, wordt dit vermeld op het productlijste onderdelen of in de handleiding. Houd het product buiten het bereik van kinderen of dieren.

Garantie en service na verkoop:

Onze Shada-producten zijn onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen en worden regelmatig gecontroleerd op hun technische eigenschappen en functies door onafhankelijke testinstituten. Wij geven 60 maanden garantie op dit product, op voorwaarde dat het is gebruikt, geïnstalleerd en onderhouden zoals bedoeld. De volledige garantievoorwaarden voor onze Shada-producten en verdere informatie vindt u op onze homepage. Als u meer hulp nodig hebt of opmerkingen of suggesties hebt, neem dan contact op met de fabrikant of neem direct contact met ons op: **www.shada.nl/en/contact** of neem direct contact met ons op.

Instructies voor reinigen en onderhoud:

Gebruik geen was- of schuurmiddelen. Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon. Reparaties aan het product mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vak personeel. Reinig de buitenkant van de eenheid met een zacht, vochtige doek (gebruik geen microvezeldoek).

Verwijderingsinstructies:

Algemene informatie over verwijdering

Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet worden weggegooid samen met gewone huishoudelijke afval. Hun componenten moeten worden gerecycled of gescheiden worden afgevoerd, anders zal de gebruiker de schade aan de natuur veroorzaken. Deze richtlijn is van toepassing op alle producten die de verpakkingsbestanden van de stromingsbalk. Bij de verwijdering van producten moeten gerotoneerd voor verwijdering van meten afzonderlijk worden aangeboden.

Verwijderingsinstructies voor:

- Armaturen met vervoeslbare lichtbron
Haal de lichtbron uit de lamp en breng de lichtbron apart naar de recycling (verzamelpunt voor elektronisch afval). Als de gevel de lichtbron als het omgevingsproduct (bijv. armaturenkap) moet worden verwijderd, moeten de lichtbron en het omringende product afzonderlijk worden aangeboden. Controleer indien van toepassing of de lampen kan worden (bijvoorbeeld door de lichtbron te vervangen) om omvang elektronisch afval te voorkomen. Als het niet mogelijk is om de voedingseenheid te vervangen, dient u de hele lamp te recycle.
- Armaturen met geïntegreerde / niet-vervoeslbare voedingseenheid
De voeding kan niet worden vervangen. Gelieve het gehele product te recycle.

Voor het milieu!
Op het gebied van duurzaamheid kunnen grote hoeveelheden elektronisch afval worden vermeden door lichtbronnen en andere componenten (bijvoorbeeld voedingen) te vervangen. Controleer daarom of er vervangende lichtbronnen of andere vervangbare componenten aanwezig zijn. Deze kunnen vijdens de garantieperiode meestal snel en kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De handleiding moet worden doorgegeven aan derden als het complete product wordt doorgegeven.

GB

Safety Instructions:

Make sure you have fully read and understood the instructions in this document before installing or using the product according to the installation/wiring diagram (if applicable). Keep this document for future use and use the product only as described in this document. Any use of the product other than as described in this manual may damage the product or injure the user (e.g. short circuit, fire or electric shock). Disconnect the product from the power source if problems occur. Do not drop the product and avoid impacts. Do not use the product if any part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately. If work must be done on high voltage power lines, it must be done by a qualified electrician to reduce the risk of electric shock. Ensure that the product is adequately ventilated during use. Never cover an electrical LED device during use as this generates heat and can cause damage. LEDs can be extremely bright and cause serious eye injuries. Handle with care. Keep out of reach of children and pets. If the product is intended for indoor and/or outdoor use only, this is indicated on the product components or in the manual. Keep the product out of the reach of children and pets.

Warranty and after-sales service:

Our Shada products are subject to strict quality standards and are regularly checked for their technical properties and functions by independent testing institutes. We provide a 60-month warranty on this product, provided it has been used, installed and maintained as intended. Full warranty terms for our Shada products and further information can be found on our homepage. If you need further assistance or have comments or suggestions, please visit **www.shada.nl/en/contact** or contact us directly.

Instructions for cleaning and maintenance:

Do not use detergents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Repairs to the product should only be performed by qualified trade personnel. Clean the outside of the device with a soft, damp cloth (do not use a microfiber cloth).

Disposal Instructions:

General information on disposal

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as they can be toxic and hazardous. Improper disposal of components may cause permanent damage to the environment. Details are regulated by the respective national legislation. The symbol on the product, operating instructions and/or packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment. Replaceable batteries and lamps must be removed from the electrical/electronic product before returning the product(s) for recycling and must be offered separately.

Disposal instructions for

- Luminaires with replaceable light source
Remove the light source from the lamp and take the light source separately to recycling (electronic waste collection point). If both the light source and surrounding product (e.g. luminaire housing) are to be disposed of, the light source and surrounding product must be offered separately. If necessary, check whether the lamp can be repaired (e.g. by replacing the light source) to avoid unnecessary electronic waste. If it is not possible to replace the power supply unit, recycle the product.
- Luminaires with integrated/non-interchangeable power supply unit
The power supply unit cannot be replaced. Please recycle the entire product.

For the environment!

In terms of sustainability, large amounts of electronic waste can be avoided by replacing light sources and other components (e.g. power supplies). Therefore, please check whether replacement light sources or other replaceable components are available. These can usually be made available to you quickly and free of charge during the warranty period.

The manual must be passed on to third parties if the complete product is passed on.

DE

Sicherheitshinweise:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt gemäß dem Installations-/Schaltplan (falls zutreffend) installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf und verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Jede andere Verwendung des Produkts als die in diesem Handbuch beschriebene kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen des Benutzers führen (z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder elektrischen Schlag). Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, falls Probleme auftreten. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Stöße. Setzen Sie das Produkt nicht ein, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort. Wenn Arbeiten an Stromleitungen erforderlich sind, müssen diese von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs ausreichend belüftet ist. Decken Sie ein elektrisches LED-Gerät während des Gebrauchs niemals ab, da es Hitze erzeugt und dadurch Schäden verursachen kann. LEDs können extrem hell sein und schwere Augenschäden verursachen, sehen Sie niemals direkt in die Lichtquelle! Wenn ein Produkt nur für den Innen- und/oder Außenbereich bestimmt ist, wird dies auf dem Produktblatt Teile oder im Handbuch erwähnt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Garantie und Kundendienst:

Unsere Shada-Produkte unterliegen strengen Qualitätsstandards und werden regelmäßig von unabhängigen Prüfinstituten auf ihre technischen Eigenschaften und Funktionen hin überprüft. Auf dieses Produkt gewähren wir eine 60-monatige Garantie, sofern es bestimmungsgemäß verwendet, installiert und gewartet wurde. Die vollständigen Garantiebedingungen für unsere Shada-Produkte und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder Kommentare und Vorschläge haben, besuchen Sie bitte **www.shada.nl/en/contact** oder kontaktieren Sie uns direkt.

Hinweise zur Reinigung und Wartung:

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Schleummittel. Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts. Reparaturen am Produkt dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch (kein Mikrofasertuch verwenden).

Entsorgungshinweise:

Allgemeiner Hinweis zur Entsorgung

Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie müssen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ihre Bestandteile müssen recycelt oder getrennt entsorgt werden, da giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Kann die Umwelt nachhaltig schädigen. Als Verbraucher sind Sie nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer dem Hersteller oder Verkaufsstelle oder den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zur Entsorgung zurückzugeben. Einzelheiten regelt die jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Vorschriften hin. Mit dieser Art der Trennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Auswechselbare Batterien und Lampen müssen aus dem elektrischen/elektronischen Produkt entfernt werden, bevor das Produkt/die Produkte zum Recycling zurückgegeben werden. und müssen separat angeboten werden.

Entsorgungshinweise für

- Leuchten mit austauschbarer Lichtquelle
Bitte entnehmen Sie die Lichtquelle aus der Leuchte und führen Sie die Lichtquelle separat der Verwertung (Sammelstelle für Elektroschrott) zu. Sollen sowohl Lichtquelle als auch das umgebende Produkt (z.B. Leuchtenschirm) entsorgt werden, müssen Lichtquelle und umgebendes Produkt separat der Entsorgung zugeführt werden. Prüfen Sie bitte gf. ob eine Instandsetzung der Leuchte möglich ist (z.B. durch Ersatz der Lichtquelle) um unnötigen Elektroschrott zu vermeiden.
- Leuchten mit fest verbauter Lichtquelle
Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden. Bitte führen Sie das Produkt der Verwertung zu.
- Leuchten mit separatem/ / austauschbarem Netzgerät
Bitten Sie bitte gf. ob eine Instandsetzung der Leuchte möglich ist (z.B. durch Ersatz des Netzgerätes) um unnötigen Elektroschrott zu vermeiden. Sollte das Netzgerät tatsächlich nicht möglich sein, führen Sie bitte das Produkt der Verwertung zu.
- Leuchten mit integriertem / nicht austauschbarem Netzgerät:
Das Netzgerät kann nicht ersetzt werden. Bitte führen Sie das Produkt der Verwertung zu.

Der Umwelt zuliebe!

Im Sinne der Nachhaltigkeit lassen sich durch den Ersatz von Lichtquellen und sonstigen Komponenten (z.B. Netzgeräte) große Mengen an Elektroschrott vermeiden. Bitte prüfen Sie daher ob Ersatz Lichtquelle oder andere ersetzbare Komponenten erhältlich sind. Diese können Ihnen während der Garantiezeit in der Regel schnell und kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Bei Weitergabe des kompletten Produktes muss das Handbuch an Dritte weitergegeben werden.

FR

Instructions de sécurité:

Veuillez vous assurer que vous avez bien lu et compris les instructions contenues dans ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit conformément au schéma d'installation/de câblage (le cas échéant). Conservez ce document pour un usage ultérieur et n'utilisez le produit que de la manière décrite dans ce document. Toute utilisation du produit autre que celle décrite dans ce manuel peut causer des dommages au produit ou blesser l'utilisateur (par exemple, court-circuit, incendie ou choc électrique). Débranchez le produit de la source d'alimentation en cas de problème. Ne faites pas tomber le produit et évitez les chocs. Ne utilisez pas le produit si l'une de ses pièces est défectueuse ou endommagée. Remplacez rapidement un produit endommagé ou défectueux. Si des travaux doivent être effectués sur des lignes électriques à haute tension, ils doivent être par un électricien qualifié afin de réduire le risque des chocs électriques. Veillez à ce que le produit soit correctement ventilé pendant son utilisation. Ne couvrez jamais un appareil électrique LED pendant son utilisation, car cela génère de la chaleur et peut endommager. Les LED peuvent être extrêmement lumineuses et provoquer de graves lésions oculaires. Ne regardez jamais directement la source de lumière ! Si un produit est destiné à être utilisé seulement à l'intérieur et/ou à l'extérieur, cela doit être indiqué sur les produits/les composants ou dans le manuel. Gardez le produit hors de portée des enfants ou des animaux.

Garantie et service après-vente:

Nos produits Shada sont conformes à des normes de qualité strictes et leurs propriétés techniques et leurs fonctions sont régulièrement contrôlées par des instituts de test indépendants. Nous offrons une garantie de 60 mois sur ce produit, à condition qu'il ait été utilisé, installé et entretenu comme prévu. Les conditions de garantie complètes pour nos produits Shada et des informations supplémentaires sont disponibles sur notre page d'accueil. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter **www.shada.nl/en/contact** ou nous contacter directement.

Instructions pour le nettoyage et l'entretien:

Ne pas utiliser de détergents ou de produits abrasifs. Ne pas nettoyer l'intérieur de l'appareil. Les réparations du produit ne doivent être effectuées que par des professionnels qualifiés. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de chiffon en microfibres).

Instructions du traitement:

Informations generales sur le traitement

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car ils peuvent être toxiques et dangereux. L'élimination incorrecte des composants peut causer des dommages permanents à l'environnement. Les détails sont régis par les législations nationales respectives. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage fait référence à ces réglementations. En séparant, recyclant et éliminant les vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Les piles et les lampes remplaçables doivent être retirées du produit électrique/électronique avant de renvoyer le(s) produit(s) au recyclage et doivent être proposées séparément.

Instructions du traitement pour les:

- Luminaires avec source lumineuse remplaçable:
Retirer la source lumineuse de la lampe et la déposer séparément au recyclage (point de collecte des déchets électroniques). Si la source lumineuse et le produit environnant (par exemple le boîtier du luminaire) doivent être éliminés, la source lumineuse et le produit environnant doivent être proposés séparément. Le cas échéant, vérifiez si la lampe peut être réparée (par exemple en remplaçant la source lumineuse) afin d'éviter les déchets électroniques inutiles.
- Luminaires avec source lumineuse installée de manière permanente
La source lumineuse ne peut pas être remplacée. Veuillez recycler l'ensemble du produit.
- Luminaires avec alimentation séparée / remplaçable:
Si nécessaire, vérifiez si la lampe peut être réparée (par exemple en remplaçant le bloc d'alimentation) afin d'éviter les déchets électroniques inutiles. S'il n'est pas possible de remplacer le bloc d'alimentation, recyclez le produit.
- Luminaires avec bloc d'alimentation intégré/non interchangeable:
Le bloc d'alimentation ne peut pas être remplacé. Veuillez recycler l'ensemble du produit.

Pour l'environnement!

En termes de durabilité, de grandes quantités de déchets électroniques peuvent être évitées en remplaçant les sources lumineuses et d'autres composants (par exemple, des blocs d'alimentation). Vérifiez donc si des sources lumineuses de rechange ou d'autres composants remplaçables sont disponibles. Ceux-ci peuvent généralement être mis à votre disposition rapidement et gratuitement pendant la période de garantie.

Le manuel doit être transmis à des tiers si le produit complet est passé

Les pièces de rechange sont disponibles pendant une période de 12 mois après l'achat du produit achète.

I

Istruzioni di sicurezza:

Assicurarsi di aver letto e compreso chiaramente le istruzioni contenute in questo documento, prima di installare o di utilizzare il prodotto nel rispetto dello schema di installazione/cablaggio (se presente). Conservare questo documento per futura consultazione, e utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento. Qualsiasi utilizzo del prodotto diverso da quello descritto nel manuale può danneggiare il prodotto o provocare lesioni personali all'utente (per esempio a causa di cortocircuiti, incendi o scosse elettriche). Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione, se si verificano problemi. Non far cadere il prodotto, ed evitare urti. Non utilizzare il prodotto, se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso. Se devono essere eseguiti lavori sull'alternativa, dovrebbero essere eseguiti da un elettricista qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche. Assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente ventilato durante l'utilizzo. Non coprire mai il dispositivo elettrico LED durante l'uso poiché ciò genererebbe calore causando danni. I LED possono essere estremamente brillanti, e provocare gravi danni agli occhi. non bisogna mai guardare direttamente la fonte di luce! Se un prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e/o esterno, ciò sarà indicato sul prodotto/sulle parti o nel relativo manuale. Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini o di animali.

Garanzia e assistenza post vendita:

I nostri prodotti Shada sono soggetti a severi standard in termini di qualità, e sono regolarmente controllate le loro proprietà tecniche e le loro funzioni da centri di verifica autorizzati e indipendenti. Concediamo questo prodotto dopo 60 mesi a condizione che sia stato utilizzato, installato e mantenuto come previsto. Le condizioni di garanzia complete dei prodotti della Shada e ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage **www.shada.nl/en/contact**. Se avete bisogno di ulteriore aiuto o se avete commenti o suggerimenti da proporre, a contattarci direttamente.

Istruzioni per la pulizia e le manutenzione:

Non utilizzare detergenti o abrasivi. Non pulire l'interno del dispositivo. Le riparazioni al prodotto possono essere eseguite solo da personale qualificato. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido e umido (non utilizzare panni in microfibra).

Istruzioni per lo smaltimento:

Informazioni generali sullo smaltimento

Secondo la direttiva europea WEEE, i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I relativi componenti devono essere raccolti o smaltiti separatamente in quanto possono essere tossici e pericolosi. Lo smaltimento improprio dei componenti può provocare danni permanenti all'ambiente. Gli aspetti di dettaglio sono specificati dalla normativa nazionale applicabile. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o l'imballaggio fanno proprio riferimento a tali disposizioni. Il legge. Differenziando, riciclando e smaltendo i vecchi apparecchi, si contribuisce in maniera importante alla protezione dell'ambiente.
Le batterie e le lampadine sostituibili devono essere rimosse dal prodotto elettrico/elettronico prima che i prodotti vengano consegnati per il riciclaggio, e devono essere smaltiti separatamente.

Istruzioni per lo smaltimento di:

- Apparecchi con sorgente luminosa intercambiabile:
Rimuovete la sorgente luminosa dalla lampada e portatela separatamente in sede di raccolgono (punto di raccolta per rifiuti elettronici). Se sia la sorgente luminosa sia il supporto per ampiezza (l'alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione) devono essere rimossi, la sorgente luminosa e il supporto per ampiezza rimanente devono essere separati. Se necessario, verificare che la lampada sia davvero non più riparabile (per esempio, sostituendo la sorgente luminosa). In questo modo si eviteranno inutili spreco di materiale elettronico.
- Apparecchi con sorgente luminosa fissa
La sorgente luminosa non può essere sostituita. Diente implementare il prodotto.
- Apparecchi con alimentazione separata/sostituibile:
Se necessario, verificare se la lampada può essere riparata (per esempio, sostituendo l'alimentatore) per evitare inutili sprechi di materiali elettronici. Se non è possibile sostituire l'alimentatore, occorre riciclare il prodotto.
- Apparecchi con alimentazione integrata/non intercambiabile:
L'alimentatore non può essere sostituito. Dovrete semplicemente riciclare il prodotto per intero.

Per l'ambiente!

In termini di sostenibilità, è possibile evitare di generare grandi quantità di rifiuti elettronici sostituendo le sorgenti luminose e altri componenti (per esempio, gli alimentatori). Pertanto, verificate se sono disponibili sorgenti luminose sostitutive o altri componenti di ricambio. Di solito, essi sono reperibili rapidamente e gratuitamente durante il periodo di garanzia.

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto

Tutti i materiali di imballaggio sono contr